



AGRISERVICE

Paramétrer les alertes SMS

Si plusieurs stations à paramétrer, la manipulation doit se faire par station.

Étape 1 – Accéder à Fieldclimate et choisir la station à paramétrer

Sélectionner la station sur la carte ou dans la liste du menu déroulant en cliquant en haut à droite « Liste des Stations »

ID	NOM PERSONNALISÉ	COMMUNICATION
03B0DFA6	LoRATH (NBloT)	QB serre 2025-12-26 10:00:23
04B15501	MiniMETOS (NBloT)	QB prod 2025-12-26 10:00:13
04C15F0A	nMETOS FROST	QB test frost 2025-12-26 10:10:22
04C162FF	nMETOS80	QB Stremo 2025-12-26 09:00:26
04D16305	nMETOS100P	QB nMetos essentiel 2025-12-26 10:00:15
05015EFF	METOS5.0	QB-IMT5 2025-12-06 15:01:11

Étape 2 – Paramétrer l'alerte SMS

Se rendre dans paramètres (roue dentée dans le menu de Gauche) puis « Alertes SMS »

The screenshot shows the 'Alertes SMS' configuration page in the FieldClimate interface. The left sidebar contains a gear icon for settings, and 'Alertes SMS' is highlighted in red. The main content area is divided into two sections: 'Numéros de téléphone' and 'Alertes'.

Numéros de téléphone

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE NOM ACTIF

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE	NOM	ACTIF
No phone numbers were added to the list.		

Alertes

Les seuils d'alerte utilisent (.) pour les décimales et (,) pour les séparer les uns des autres. () devant les valeurs négatives. Les valeurs avec des erreurs seront marquées en rouge et ne seront pas enregistrées.

Rappel:

- - séparateur
- - valeur décimale (10,5 - 12,81)

CHAÎNE	CANAL	CODE	NOM	UNITÉ	ALERTES SUR LE MINIMUM	ALERTES SUR LE MAXIMUM
1	4	30	Panneau solaire	mV	Seuils (pe 4,-5,22)	Seuils (pe 4,-5,22)
1	5	6	Précipitations	mm	Seuils (pe 4,-5,22)	Seuils (pe 4,-5,22)

Enregistrer son numéro de téléphone (0033xxxxxxx) et son nom,

Ensuite cliquer sur « Sauvegarder »

This screenshot is identical to the previous one, but with red arrows highlighting the 'Ajouter' button in the 'Ajouter numéro de téléphone' section and the 'SAUVEGARDER' button in the top right corner.

Remplir les champs d'une nouvelle alerte,

Choisir le capteur pour lequel vous souhaitez être alerté (Temp humide/de l'ampoule, ...)

Au niveau du champs pour les seuils sur le minimum, la virgule sert à séparer les différents seuils, le point sert de décimal.

Terminer en cliquant sur « Enregistrer Alerte... »

Alertes

Alertes SMS

Les seuils d'alerte utilisent (,) pour les décimales et () pour les séparer les uns des autres. () devant les valeurs négatives. Les valeurs avec des erreurs seront marquées en rouge et ne seront pas enregistrées

Rappel:

- , - séparateur
- . - valeur décimale (10,5 - 12,81)

CHAÎNE	CANAL	CODE	NOM	UNITE	ALERTES SUR LE MINIMUM	ALERTES SUR LE MAXIMUM
1	1	499	Température sèche	°C	Seuils (pe 4,5,22)	Seuils (pe 4,5,22)
1	3	498	Température humide	°C	0,0,5,1	Seuils (pe 4,5,22)
1	4	30	Panneau solaire	mV	Seuils (pe 4,5,22)	Seuils (pe 4,5,22)
1	7	7	Batterie	mV	Seuils (pe 4,5,22)	Seuils (pe 4,5,22)

ENREGISTRER LES ALERTES

✅ Configuration terminée !

Il est conseillé de tester votre configuration et son utilisation avant la période à risque.