

Vérification carte SIM

- station iMetos

Matériels nécessaires :

- Tournevis cruciforme
- Pince plate
- Chiffon propre et sec

Procédure à suivre :

1. Ouverture du boîtier

Dévissez les 4 vis à l'aide du tournevis cruciforme pour accéder à la carte mère de la station.



2. Déconnexion de l'alimentation

Déconnectez délicatement, dans l'ordre suivant :

- La cosse de la batterie (n°1 sur la photo)
- Puis la cosse du panneau solaire (n°2 sur la photo)



3. Nettoyage ou remplacement de la carte SIM

- Retirez la carte SIM de son emplacement.
- Nettoyez délicatement la puce avec un chiffon propre et sec.
- Replacez la même carte ou une nouvelle carte SIM dans son emplacement.
- Assurez-vous qu'elle est bien insérée et stable, en appuyant légèrement pour vérifier le contact.



4. Reconnexion des alimentations

Rebranchez les connecteurs dans le même ordre :

D'abord la cosse de la batterie (n°1 sur la photo) ; Ensuite la cosse du panneau solaire (n°2 sur la photo)

5. Contrôle des voyants LED

- Observez les LED (voir la flèche rouge sur la photo).
 - Le deuxième voyant doit commencer à clignoter en orange.
 - Après une séquence de clignotements (jusqu'à 15 minutes), la LED doit afficher une série de 4 clignotements successifs.
- Si c'est le cas, la station a redémarré correctement.

