



AGRISERVICE

## Activer mode Frost (Gel)

Si plusieurs stations à paramétrer, la manipulation doit se faire par station.

### Étape 1 – Accéder à Fieldclimate et choisir la station à paramétrer

Sélectionner la station sur la carte ou dans la liste du menu déroulant en cliquant en haut à droite  
« Liste des Stations »


The screenshot displays the FieldClimate web interface. At the top, the header shows '20251217 / Sesame' and 'FieldClimate by Pessi Instruments'. A navigation menu on the left includes icons for home, dashboard, and settings. The main content area is titled 'TABLEAU DE BORD PRINCIPAL' and 'Cartographie de vos stations'. A satellite map shows several station locations marked with green and red dots. A red box highlights one station on the map. On the right, a dropdown menu is open, showing a list of stations. The station '04C15F0A' is highlighted with a red box, indicating it is the selected station for configuration.

ID	NOM PERSONNALISÉ	COMMUNICATION
QB serre		2025-12-26 10:00:23
03B0DFA6	LoRATH (NBloT)	2025-12-26 10:00:13
04B15501	MiniMETOS (NBloT)	2025-12-26 10:00:31
04C15F0A	nMETOS FROST	2025-12-26 10:10:22
04C162FF	nMETOS0	2025-12-26 09:00:26
04D16305	nMETOS100+	2025-12-26 10:00:15
05015EFF	METOS0.0	2025-12-06 15:01:11

## Étape 2 – Activer le mode Frost pour la station sélectionnée.


Si vous avez une station Gel nouvelle génération, le mode frost est activé par défaut.

Se rendre dans paramètres (roue dentée dans le menu de Gauche) puis « Configuration »



Cliquer sur Activé au niveau de l'option avancée « Frost Monitoring »

Cliquer ensuite sur « Enregistrer la configuration »



✅ Configuration terminée !